JI. Raya Bekasi Km. 22 Cakung Jakarta Timur No. Dokumen : FORM 015/PROS-MFP-MLK3-014 Revisi : Hal : ... Dari : ... INTEGRASI SISTEM ISO 9001 : 2008 ; 1SO 14001 : 2004 ; OHSAS 18001 : 2007 & SMK3

WEEKLY REPORT CHECK LIST POMPA POND

SECTION: MAINTENANCE

Tanggal:

X: Rusak

POMPA	LOKASI	STANDARD	KONDISI		
POND			V	Р	х
А	SAMPING IPAL		V		
В	Depan KMSI	C. Y. Y.		V	
С	MASJID	7110	V		
D	POS 1 SEC		2		V
	DESCRIPTION		KONDISI		
No			V	Р	х
1	Check fungsi Panel	1	V		
2	Check fungsi Valve			V	
3	Check kondisi instalasi kabel				
4	Check Flow meter			٧	
5	Check kondisi pipa-pipa	V			
RUNNING TEST					
1	- SWITCH harus pada Posisi AUTO		V		
2	- Check POWER SUPPLY			V	
3	a. Atur Switch pada posisi MANUAL b. Tekan Tombol ON, max 30 detik c. Kemudian Tekan Tombol OFF d. Selanjutnya atur Switch ke posisi AUTO kembali.		V		
	e. Angkat satu persatu Pelampung Pompa (Elektroda) max 30 detik				
4	Check Pintu Air Pond, tambahkan 'GREASE' bila perlu.		V		

V : OK
P : Perbaikan Catatan : Tidak ada

Diketahui Oleh :	Disetujui Oleh :

PIC Maintenance	Section Head	
(picm)	()	